



HEART & HOME[®]

HOME FRAGRANCE

THE GIFT OF NATURAL SOY WAX AND LUXURY FRAGRANCE

Fragrance

LARGE CANDLE 340g



Peonia Romantica
HHEDL28



Profumi di provenza
HHEDL29



Forever
HHEDL30



Guardian Angel
HHEDL27

SMALL CANDLE 115g



Peonia Romantica
HHEDS28



Profumi di provenza
HHEDS29



Forever
HHEDL30



Guardian Angel
HHEDS27

TWIN WICK ELLIPSE 230g



Peonia Romantica
HHTE38



Profumi di provenza
HHTE39



Forever
HHEDL30



Guardian Angel
HHTE37

HEART & HOME[®]
HOME FRAGRANCE

Fragrance

VOTIVE CANDLE 45g



Peonia Romantica
HHVN24



Profumi di provenza
HHVN25



Forever
HHVN26



Guardian Angel
HHVN23



DIFFUSORI 75ml



Peonia Romantica
HHFD12



Profumi di provenza
HHFD13



Forever
HHFD14



Guardian Angel
HHFD11

HEART & HOME[®]
HOME FRAGRANCE

Fragrance

CIALDE 26g



Forever
HHCP33



Guardian Angel
HHCP30



Peonia romantica
HHCP31



Profumi di Provenza
HHCP32

Accessori



Brucciatore cuore peonia
HHBC37

HEART & HOME[®]
HOME FRAGRANCE

Fragrance

DIFFUSORE ULTRASUONI



OLII ESSENZIALI 10ml



Peonia romantica



Profumi di provenza



Forever



Guardian Angel

HEART & HOME
HOME FRAGRANCE

Soluzioni Espositive

Espositore da parete

Questo modulo è perfetto per coloro che hanno a disposizione una grande superficie espositiva. Dotato di illuminazione a Led, garantirà una maggiore attenzione al prodotto lungo tutta la scaffalatura.



Espositore a Piramide

Il modulo a piramide offre un ampio spazio espositivo sui due lati della sua altezza pur occupando un'area ristretta ... un connubio perfetto per gli ambienti più piccoli.



HEART & HOME®
HOME FRAGRANCE

Consigli e cura delle candele

TUNNELING

QUANDO LA CANDELA SI CONSUMA SOLO AL CENTRO

Problema: ciò riduce la luce emanata dalla fiamma e fa sì che la cera non si bruci tutta.

Causa: la candela non ha bruciato abbastanza per fare in modo che la cera si sciogla e raggiunga le pareti del barattolo.

Consiglio: la prima volta che si accende una candela e per le volte successive, assicuratevi che la candela bruci per il tempo sufficiente a far sciogliere lo strato superiore della cera, e che sia sciolta fino a toccare le pareti del barattolo - per la candela grande dovrebbero essere sufficienti almeno 2 ore di bruciatura, e per quella piccola almeno 1 ora.

Risultato: utilizzando la candela in questo modo, si ottiene il massimo del tempo di bruciatura, il barattolo di vetro resta pulito e la fiamma emana più luce.

STOPPINO APERTO

Problema: dopo l'ultima bruciatura lo stoppino si è aperto

Causa: la candela è rimasta accesa per troppo tempo, oltre le 3 ore

Consiglio: spegnete la fiamma, tagliate lo stoppino ad una lunghezza di 5mm e accendete di nuovo la fiamma.

Risultato: tempi di bruciatura più lunghi e bruciatura più pulita.

STOPPINO DECENTRATO

Problema: barattolo troppo caldo

Causa: lo stoppino potrebbe spostarsi verso le pareti del barattolo e surriscaldare lo stesso, ciò fa sì che la cera si sciogla in modo non uniforme.

Consiglio: spegnete la fiamma e, mentre la cera si raffredda, riportate lo stoppino al centro del barattolo utilizzando un coltello o le apposite forbici taglia stoppino.

Risultato: la cera si scioglierà in modo uniforme e la bruciatura sarà più pulita e le pareti del barattolo non si surriscaldano. A differenza di altre candele in barattolo, le nostre hanno una base più spessa in modo che il barattolo non si surriscaldi, ma fate attenzione che sia sempre posizionato su di una superficie resistente al calore.

E' NATURALE

Problema: lieve alterazione del colore

Causa: la soia è un elemento naturale che può essere soggetto a temperature estreme. Sebbene la bruciatura non debba compromettere le nostre candele, bisogna tenere in considerazione tali fattori ambientali quando vengono riposte od esposte.

Consiglio: conservare lontano da ambienti freddi ed evitare sempre la luce diretta del sole. E' consigliabile tenerle il più possibile a temperatura ambiente.

Risultato: la candela conserva le sue caratteristiche estetiche